


TR41639 Kombat Mission

Bedieningstips

- Zorg ervoor dat de aan/uit schakelaar op "ON" staat als je met de set wilt spelen. Als de aan/uit schakelaar op "OFF" staat, betekent dit dat de auto uit staat en niet werkt.
- Wanneer de batterij leeg is, wordt de linker- en rechterbesturing ongevoeliger en wordt ook de snelheid van de auto langzamer. Op dit moment moet de batterij worden verwijderd en vervangen.
- De op afstand bestuurbare auto heeft een effectief bereik van ongeveer 20 meter. Wanneer deze afstand wordt overschreden, kan de auto stoppen of onbestuurbaar raken.


Uitleg van de afstandsbediening



Hoe te spelen

1. Zet de schakelaar van een van de auto's op aan en zet vervolgens de afstandsbediening aan. Wacht tot je een motorgeluid hoort, de auto en de zender zijn nu gekoppeld. Als de ene set is gekoppeld, kun je de andere auto koppelen met de andere afstandsbediening. **Let op! Het is erg belangrijk om de auto's één voor één te koppelen met de afstandsbedieningen, anders kunnen de auto's niet goed worden bestuurd.**
2. Gebruik de linker joystick om de auto vooruit of achteruit te laten rijden en de rechter joystick om naar links of rechts te rijden.
3. Zet de schakelaar van de auto na gebruik op "OFF".
4. Als het spel is afgelopen hoeft je alleen de schakelaar op de auto en afstandsbediening op "OFF" te zetten.

Battle



1. Competitieve gameplay, ondersteunt ook battles met meerdere spelers.
2. Infrarood richten en schieten, battle in real-time.

Infrarood schieten

1. Begin met het battle spel.
2. Als jouw auto wordt geraakt door de andere auto, zal je 1 leven verliezen, je hebt in totaal 6 levens.
3. Het aantal levens wordt op de auto aangegeven door middel van drie rode lampjes. Als je alle levens nog hebt branden er 3 lampjes.
4. Als je je eerste leven verliest, zal een van de lampjes gaan knipperen, als je je tweede leven verliest zal het lampje uit gaan, als je je derde leven verliest, zal het tweede lampje gaan knipperen etc.
5. Elk lampje is goed voor 2 levens, een knippert en een is uit.
6. Dit proces gaat door totdat je alle 6 levens verloren hebt en alle 3 lampjes gaan knipperen. Vanaf dit moment zal de auto niet meer bewegen en heb je de battle verloren.
7. Om een nieuw spel te starten houd je de "New game" knop 3 seconden ingedrukt.


Standby modus

1. Als de auto 3 minuten niet wordt gebruikt zal hij automatisch in de standby modus gaan.
2. In de standby modus zal de auto niet reageren op de afstandsbediening.
3. Om weer met de auto te kunnen rijden moet je deze uit en weer aan zetten.
4. Als de auto weer aan staat kan er weer verder gereden worden.
5. De standby modus is ontwerpen om batterijen te sparen en om te voorkomen dat de auto onnodig aan staat.

Plaatsen van de batterijen

Afstandsbediening


1. Open het batterijklepje van de afstandsbediening en plaats 3 x 1.5V "AAA" alkaline batterijen volgens de juiste polariteit (+ en -)
2. Sluit het batterijklepje



3x1.5v "AAA"

Auto

1. Open het batterijklepje van de auto en plaats 4 x 1.5V "AA" alkaline batterijen volgens de juiste polariteit (+ en -)
2. Sluit het batterijklepje



4x1.5v "AA"

BATTERIJWAARSCHUWINGEN:

Niet oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw opgeladen worden;
Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen;
Verschillende typen en oude en nieuwe batterijen mogen niet door elkaar gebruikt worden;
Batterijen moeten volgens de juiste polariteit geplaatst worden (+ en -);
Lege batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden;
De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten

Onderhoud en voorzorgsmaatregelen

1. Blijf uit de buurt van vuur, vermijd direct zonlicht, hoge temperaturen en vochtigheid of langdurige opslag in de auto om kortsluiting en brand te voorkomen.
2. Haal de batterijen uit de auto en de afstandsbediening als je niet speelt. Plaats de auto met afstandsbediening en afstandsbediening terug in de verpakking om schade of vervorming tijdens transport of opslag te voorkomen.
3. De auto en afstandsbediening kunnen voorzichtig worden afgeveegd met een vochtige doek en vervolgens worden drooggeveegd met een schone, zachte doek.

Inhoud



Battle auto 2 X

Afstandsbediening
2 X

Handleiding



Waarschuwing

WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Tijdens gebruik dient een volwassene aanwezig te zijn voor monitoring en begeleiding. Deze handleiding bevat belangrijke informatie en mag niet worden weggegooid voor het geval er vragen zijn.

WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij overgevoelige personen.

De handleiding en de verpakking moeten worden bewaard, aangezien deze belangrijke informatie bevatten.

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED 2014/53/EU.
2,4GHz - Frequentieband: 2405-2475MHz - Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: < 0 dBm

